Mariestads kommun

Sektionsritning små avlopp

När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny avloppsanordning ska du skicka in en sektionsritning till Miljöenheten. En sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På sektionsritningen ska du rita in följande:

1. Byggnaden som avloppsanordningen ska utgå från.
2. Markytan.
3. Avloppsanordningens placering i djupled. Samtliga delar ska framgå, till exempel slamavskiljare, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, reningssteg[1], fosforfälla, poleringssteg.
4. Avstånd i meter mellan anordningens olika delar.
5. Ledningarnas lutning.
6. Reningsstegets utformning, till exempel längd på spridningsledningar, fraktion och tjocklek på spridningslager, förstärkningslager, återfyllnadsmaterial,
7. Eventuell utsläppspunkt i dike, åkerdränering eller liknande.
8. Grundvattennivån.

På nästa sida finns ett exempel på hur en sektionsritning kan se ut.

Postadress
Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad


Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0501- 75 50 05

E-postadress
mbn@mariestad.se
Internetadress
www.mariestad.se

Exempel på sektionsritning för enskilt avlopp

(infiltrationsbädd med självfall)



Postadress
Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0501- 75 50 05

E-postadress
mbn@mariestad.se
Internetadress
www.mariestad.se

Postadress
Mariestads kommun
Miljöenheten
542 86 Mariestad

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0501- 75 50 05

E-postadress
mbn@mariestad.se
Internetadress
www.mariestad.se